

NÁVOD K NALEPENÍ SAMOLEPKY NA ZEĎ SKINHOMÉ

PŘÍPRAVA PŘED LEPENÍM

K lepení se Vám budou hodit následující nástroje: **nůžky, izolepa, tužka, hladítko** (lze použít např. platební kartu ale i sbalené ponožky). Samolepku nalepujte při pokojové teplotě alespoň 20° C.

Samolepku aplikujte na suchý (případně odmaštěný) čistý hladký povrch jako jsou např. stěny, dlaždičky, dveře, okna, zrcadla, nábytek a další. **Nedoporučujeme aplikaci** na silně štukované zdi, či zaoblený a nepravidelný povrch – samolepka by pak nepřilnula. Nedoporučujeme také lepení na sádkartonové stěny a stropy – samolepka může při odlepování strhnout omítku.

Při rozmísťování jednotlivých částí motivu Vám pomůže přiložený náhled nebo se můžete řídit svou fantazií.

POSTUP LEPENÍ DROBNÝCH A SLOŽITÝCH MOTIVŮ

1. Jednotlivé části motivu rozstříhejte na samostatné díly tak, jak je budete jednotlivě nalepovat.

TIP: Jednotlivé díly si můžete izolepou připevnit na zkoušku na zeď. Pro správné umístění samolepek na zeď si můžete udělat tužkou malé značky na zdi.

2. Přitlačte hladítkem přenosovou fólii pevně k motivu.

Přenosová fólie (průhledná fólie usnadňující přenos motivů na zeď) je součástí každého balení. Každý díl před aplikací položte na rovnou podložku přenosnou fólií nahoru a přitlačte ji hladítkem k samolepce.

3. Otočte samolepku přenosovou fólií dolů a odloupněte podkladový papír pod samolepkou.

Pokud máte fólie přenoskou dole, začněte pomalu odlupovat bílý podkladový papír – motiv musí zůstat nalepený na přenosce. V případě, že samolepka zůstane přilepená na bílém papíře, opatrně ohrňte bílý papír a přitlačte samolepku k přenosové fólii.

4. Přilepte samolepku na polepovaný povrch a sloupněte přenosovou fólii.

Při lepení přenosové fólie se samolepkou na polepovaný povrch je současně přitlačte a vyhladte hladítkem. Po nalepení samolepky na předem tužkou označené místo na zdi můžete pomalu a opatrně sloupnout přenosovou fólii. Začněte v jednom z horních rohů. Pokud se design začne odlupovat od zdi společně s přenosovou fólií, přitlačte přenosovou fólii na polepovaný povrch a ještě jednou ji pořádně přitlačte hladítkem.

POSTUP LEPENÍ SAMOLEPEK VELKÝCH ROZMĚRŮ

1. Před nalepením odloupněte bílý podkladový papír.

Od horní části samolepky odloupněte asi tak 10 cm bílého nosného papíru. Tuto odlepenou část nalepte na určené místo a současně přitlačte a vyhladte hladítkem.

TIP: Při lepení samolepky velkého rozměru máte jen jeden pokus nalepit samolepku na správném místě a ve správné orientaci. Doporučujeme si samolepku izolepou připevnit na zkoušku na zeď a pro správné umístění si udělat tužkou malé značky na zdi.

2. Začněte pomalu odlupovat zbylou část podkladového papíru od shora dolů.

Pomalou odlepujte bílý podkladový papír a současně nově přilepenou část samolepky vyhlazujte a přitlačujte k polepovanému povrchu hladítkem.

PO NALEPENÍ

Vyskytnou-li se v nalepené fólii malé bublinky, propíchněte je špendlíkem a vytlačte z nich vzduch. Nalepenou samolepku můžete ještě několikrát přitlačit hladítkem.

TIP: Zdá se Vám, že samolepka málo přilnula? Nahřejte ji na krátký okamžik teplým vzduchem z fénu a znovu přitlačte. Zvýšená teplota aktivuje lepidlo a výsledek nalepení bude lepší.

ODSTRANĚNÍ SAMOLEPKY

Pokud vás design po nějaké době omrzí, můžete ho jednoduše odstranit. Odloupněte samolepku v jednom z horních rohů a pomalu postupně sloupávejte. Samolepka by měla jít sloupnout bez větších problémů a bez jakéhokoliv poškození podkladu. Sloupnutá samolepka již není znovu určena k nalepení.